

## 209 取り付け注意事項

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠に有難う御座います。  
本製品の取り付けに際しましては、大変注意が必要となりますので、  
必ず注意事項に添ってお取り付け頂くよう、お願い致します。

### 取り付け注意車種

プレリユード (BA/BB) 平成3年9月以降

- 1、 純正ステアリングを外す前に、完全にステアリングのニュートラルを出してください。(実際に走行して直進をお確かめ下さい)
- 2、 ニュートラルが出ましたらイグニッションキーを抜いてください。  
(作業終了までイグニッションキーを絶対に入れないで下さい)
- 3、 ステアリングを回さないようにして、シャフトのねじを緩め、ステアリングを外してください。
- 4、 業終了後4WS ランプが点灯した場合はエンジンルーム内のヒューズボックスからラジオのヒューズを一回外してください、ランプは消えて4WSが作動します。

### 4WS ランプが点灯する原因

ステアリング装着時、ステアリングが切れていた場合。

ステアリング脱着中、イグニッションスイッチを入れた場合。

上記の場合は4WS ランプが点灯し、後輪は作動しなくなります。