

Rapfixショートアッパー取扱説明書

本製品は弊社製Rapfix(ラフィックス)を装着する際に弊社製ステアリングボスをショート化する部品です。
下記弊社製ボスのアッパー部分と交換し23mmショートにすることができます。

820・9907・0160・0036・0106・0206・2212・2211

2004/03/01現在

- 本目的以外にご使用しないで下さい。
 - 作業はステアリングを直進状態にして安全な場所で作業を行って下さい。
 - 1. お車に装着済みのボスからステアリング、ボスカバーを取外します。
 - 2. ボスのアッパー部分を固定している6本の六角穴付きボルトを外して下さい。
注: ゆるみ止めが塗布してあるモデルもありますので充分に力が入る工具、状態で行って下さい。
注: 外した六角穴付きボルトは再使用しますので無くさないようにご注意下さい。
もし無くされた場合は残っているボルトを参照にホームセンター等でクロムモリブテン製の同等品をお求め下さい。弊社での商品設定はございません。
 - 3. TOPマークを上にして「ショートアッパー」を外した六角穴付きボルトで締めて下さい。
注: 締付トルクは10N・m(1kg・m)です。お守り下さい。
 - 4. ショートアッパーセット付属のボスカバーを長さに合わせてカットしてご使用下さい。
注: ギザギザの谷の部分ハサミ等で切って下さい。
怪我には充分ご注意ください。ボス付属の取付説明書(1ページ)参照下さい。
 - 5. ボスカバーを装着しましたら、Rapfixを取り付けて下さい。
注: Rapfix付属説明書を参照下さい。
- その他
注: 作業の間、エアバッグダミーハーネスを抜かないで下さい。
警告灯が点灯するようになってしまいます。

株式会社ワークスベル 〒391-0011 長野県茅野市玉川8507
TEL0266-79-3761 FAX0266-79-4706
E-mail:works_bell-co@mug.biglobe.ne.jp