

純正コネクターの配線位置を参考にボス付属の赤と黒の線を車両側の端子に直接差し込み、必ずホーンが鳴ることを確認してください。ショートボスにはカットリングとアースリングは付属していません。

純正コネクターの配線位置を参考にボス付属の赤と黒の線を車両側の端子に直接差し込み、必ずホーンが鳴ることを確認してください。ショートボスにはカットリングとアースリングは付属していません。

純正コネクターの配線位置を参考にボス付属の赤と黒の線を車両側の端子に直接差し込み、必ずホーンが鳴ることを確認してください。ショートボスにはカットリングとアースリングは付属していません。

純正コネクターの配線位置を参考にボス付属の赤と黒の線を車両側の端子に直接差し込み、必ずホーンが鳴ることを確認してください。ショートボスにはカットリングとアースリングは付属していません。