



円周を均等に叩く

ナルディタイプのホーンボタンを御使用の際には  
上図の様にしてホーンリングを外して御使用下さい。

注意：物によっては「きつく」付いておりますので  
怪我等、充分にご注意下さい。